

CHANGER LES JOINTS DE SALLE DE BAIN

dans votre logement

OPAL

Dans un logement, l'entretien des joints de salle de bain et d'évier est à la charge du locataire. Voici quelques conseils pratiques pour prolonger la durée de vie de vos équipements.

Bien entretenir ses joints permet de lutter contre l'installation de moisissures. S'ils sont trop usés, les joints ne seront plus étanches et cela peut provoquer un dégât des eaux. Il faut alors les refaire. La méthode à suivre est la même pour changer des joints d'un évier / lavabo / baignoire / douche.



Matériel nécessaire



- Cartouche de silicone pour joint d'étanchéité
- Pistolet pour joint
- Cutter
- Ruban de masquage
- Chiffon
- Essuie-tout
- Liquide vaisselle
- Solvant (white spirit ou dissolvant pour vernis)

Vidéo

Retrouvez [ce tutoriel](#) en vidéo et d'autres sur la chaîne YouTube [OPAL 02.](#)



Astuce

Cartouche de silicone pour joint d'étanchéité et pistolet s'achètent en magasin de bricolage. Il est conseillé de choisir un silicone anti-moisissure, blanc ou transparent.



Pour retirer les joints en place, faire une 1^{ère} incision verticale puis une 2^{de} sur le côté.



Tirer sur le joint et retirer si besoin les résidus avec le cutter.



Nettoyer avec un solvant et de l'essuie-tout. Bien essuyer avec un chiffon sec.



Disposer du ruban de masquage autour de l'emplacement des joints pour éviter les débordements.



Visser l'embout de la cartouche et couper l'extrémité de biais à 1 cm de la pointe.



Positionner la cartouche sur le pistolet et appuyer jusqu'à ce que le silicone arrive dans l'embout.



Appliquer le silicone en commençant par un angle, **dans un mouvement lent et régulier**, en tirant vers soi.



Tremper votre doigt dans un mélange **d'eau et de liquide vaisselle** pour éviter que le silicone ne reste collé.



Lisser le silicone à l'aide de votre doigt, d'un geste lent et continu.



Essuyer le surplus de silicone sur votre doigt avec de l'essuie-tout et poursuivre l'opération de lissage.



Retirer aussitôt le ruban de masquage en tirant doucement.



Laisser sécher pendant 12h. Ne pas prendre de douche avant que ce ne soit bien sec.

Entretien des joints régulièrement



Matériel nécessaire



- Vinaigre blanc
- Bicarbonate de soude
- Éponge

Le mélange bicarbonate et vinaigre forme une **mousse effervescente avec une action nettoyante**. Ne jamais mélanger javel et vinaigre (toxique). Privilégier le vinaigre à la javel, moins polluant et moins dangereux pour la santé.



Verser du vinaigre blanc et du bicarbonate sur une éponge humide et frotter sur les joints.



Laisser reposer 20 minutes.



Frotter avec l'éponge.